

**«Утверждаю»**  
**Директор МКОУ ДОД «ГЦФКиС «Виктория»**  
\_\_\_\_\_ **И.Г.Васильев**  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ **201\_\_ г.**

Инструкция № \_\_\_\_\_  
по электробезопасности для учащихся МКОУ ДОД «ГЦФКиС  
«Виктория»

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть; шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной последовательности.
2. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
3. Никогда не тяните за электрический провод руками, может случиться короткое замыкание.
4. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него – может ударить током.
5. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
6. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
7. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
8. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередач, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередач.
9. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки – это грозит смертью.
10. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.
11. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов во включенном состоянии ( в электросеть).
12. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете с этим справиться, вызывайте по телефону **01** пожарную службу.

Инструкция составлена:

Зам.директора по УВР \_\_\_\_\_